Сервер сбора данных «VehiclesService».

Сервер сбора данных (далее просто «сервер») – программа, служащая для опроса возимых устройств, сохранения информации в базу данных, и взаимодействия с диспетчерскими программами.

Сервер выполнен в виде сервиса Windows NT, что позволяет ему работать без регистрации пользователя в системе, достаточно включить питание компьютера и дождаться загрузки OC Windows.

В комплект поставки сервера входят следующие файлы:

- VehicleService.exe исполняемый файл;
- setup.ini файл настройки;
- install.bat командный файл регистрации сервера;
- uninstall.bat командный файл удаления регистрации сервера;
- start.bat командный файл для запуска сервера вручную;
- stop.bat командный файл для остановки сервера вручную.

При инсталляции программы они по умолчанию помещаются в папку

«C:\ProgramFiles\Suntel\Navigator\Server\»

Сервер должен быть установлен на компьютер, имеющий статический IP адрес.

Сервер открывает четыре соединения по протоколу TCP/IP.

- №1. Порт для подключения возимых устройств (по умолчанию 1100);
- №2. Порт для подключения диспетчерских программ (по умолчанию 5555);
- №3. Порт для связи с базой данных (не используется для базы данных MS Access), номер порта определяется настройками драйвера ODBC и должно соответствовать настройкам SQL сервера;
- №4. Порт для посылки отладочной информации (по умолчанию 3332).



Как видно из диаграммы порт №1 должен быть открыт для внешнего доступа через Интернет. Для портов с номерами № 2-4 это требовательно необязательно. Второй порт открывается для внешнего доступа в случае, если допускается работа с удаленными диспетчерскими местами. Третий порт открывается в случае использования удаленного SQL сервера. Необходимо обеспечить «прозрачность» этих портов, выполнив их маршрутизацию в локальной сети и сняв соответствующие ограничения в настройках используемых proxy – серверов, межсетевых экранов и антивирусов.

Настройка параметров сервера.

Настройки параметров сервера хранятся в файле «setup.ini». Для настройки режимов работы сервера необходимо отредактировать этот файл. Откройте файл «setup.ini» с помощью редактора текстовых файлов (например, с помощью Блокнота - Notepad). Описание параметров запуска, содержащихся в «setup.ini», приведено в таблице 1.

		Таблица 1
Групп	Имя и значение	Описание
а	параметра	
	по умолчанию	
[MAIN]	Port	Внешний порт, который принимает информацию от мобильных
		устройств
	env_dbconnect_string	Строка соединения с БД. Для соединения используется
		технология: ADO
		В ней могут быть описаны следующие параметры:
		Data Source = <имя источника данных ODBC>
		User ID = <логин доступа к SQL серверу>
		Password = <пароль доступа к SQL серверу >
	env_min_lon	Минимальная долгота, считающаяся корректной
	env_max_lon	Максимальная долгота, считающаяся корректной
	env_min_lat	Минимальная широта, считающаяся корректной
	env_max_lat	Максимальная широта, считающаяся корректной
	env_set_visible	Определяет, ставится ли отметка видимости для координат, не
		прошедших фильтрацию по долготе или широте. Используется
		только при env_save_always=true
	env_save_always	Определяет, сохранять ли в БД координаты, которые не
		удовлетворили условиям фильтрации.
	env_gprs_vehicle_timeout	Время (в мс) ожидания новых навигационных данных от возимого
		устройства. При его истечении связь с возимым устройством
		будет разорвана.
		Используется только для GPRS канала.
	env_gsm_vehicle_timeout	Время (в мс) ожидания новых навигационных данных от возимого
		устройства. При его истечении связь с возимым устройством
		будет разорвана.
		Используется только для GSM канала.
	env_quest_timeout	Время (в мс) ожидания ответа на посланную возимому устройству
		команду. При его окончании команда считается невыполненнои и
		посылается следующая команда из очереди. Используется для
	Dent	
	Pon	порт, на который сервер выдает отпадочную информацию.
Gj		
	Port	Порт пля взаимодействие с пислетчерскими программами
	ComPort	Има СОМ порта, к которому полключен GSM молем. Если има не
		молем
[VHF]	ComPort	Имя СОМ порта к которому полключена VKR радиостанция. Если
[]		имя не указано, предпринимается попытка автоматически
		обнаружить радиостанцию
		Гоонаружить радиостанцию.

Регистрация и запуск сервера.

Для того чтобы сервер запускался автоматически при включении компьютера, необходимо выполнить его регистрации в системном peecrpe Windows. Для этого запустите файл «install.bat», входящий в комплект поставки. Должно появиться сообщение об успешной регистрации сервера в системе.

После выполнения этой процедуры сервер будет запускаться автоматически при перезагрузке компьютера.

Запустить сервер можно также вручную. Щелкните правой кнопкой мыши на «Мой компьютер», в появившемся меню выберите «Управление». Откроется окно «Управление компьютером». Выберите позицию «Службы и приложения -> Службы», в правой части окна появится список служб. Укажите службу с названием «VehicleService» и запустите ее, нажав на

县 Управление компьютером	3a						
📃 Консоль Действие Вид Окн	ю Справка						
📃 Управление компьютером (локаль	Имя 🛆	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от 📥		
🖃 🌇 Служебные программы	🖏 Fax	Позволяе		Авто	Локальн		
⊕ № Просмотр событий ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	🆓 InstallDriver Table	Provides s		Вручную	Локальн		
	🎭 MS Software Shado	Управляе		Вручную	Локальн 🗏		
Накальные пользователи и Покальные пользователи и	NetMeeting Remote	Разрешае		Вручную	Локальн		
 Теритично и оповещения пр Диспетцер устройств 	🎭 Plug and Play	Позволяе	Работает	Авто	Локальн		
🖃 🎭 Запоминающие устройства	🖏 QoS RSVP	Обеспечи		Вручную	Локальн		
🕂 🗃 Съемные ЗУ	Reset 5		Работает	Авто	Локальн		
🚺 Дефрагментация диска	🖏 Telnet	Позволяе		Отключено	Локальн		
💥 Управление дисками	VehicleService7			Авто	Локальн		
🖃 🌆 Службы и приложения	🖏 Windows Audio	Управлен	Работает	Авто	Локальн		
🦓 Службы	🦓 Windows Installer	Позволяе		Вручную	Локальн		
— 🍓 Управляющий элемент WM	Автоматическое о	Загрузка		Отключено	Локальн		
🗄 🧏 Служба индексирования	🖏 Адаптер производ	Предоста		Вручную	Локальн		
	🖏 Беспроводная нас	Предоста		Вручную	Локальн		
	🎇 Брандмауэр Windo	Обеспечи		Отключено	Локальн		
	🖏 Веб-клиент	Позволяе	Работает	Авто	Локальн		
	🖏 Вторичный вход в	Позволяе	Работает	Авто	Локальн		
	🎇 Диспетчер авто-п	Создает		Вручную	Локальн		
	🖏 Диспетчер логиче	Обнаруж	Работает	Авто	Локальн 🧹		
	<	-			>		
🖌 📖 🕑 🔪 Расширенный 🔪 Стандартный 🦯							

кнопку «Запуск службы».

Остановка и удаление сервера.

Щелкните правой кнопкой мыши на «Мой компьютер», в появившемся меню выберите «Управление». Откроется окно «Управление компьютером». Выберите позицию «Службы и приложения -> Службы», в правой части окна появится список служб. Укажите службу с названием «VehicleService» и запустите ее, нажав на кнопку «Остановка службы».

Для этого запустите файл «uninstall.bat», входящий в комплект поставки. Должно появиться сообщение об успешном удалении сервера из системного реестра.